

IDウォール

1. 基礎コンクリート天端高さは、敷きモルタル厚（20mm）を下げて、表面を平らに仕上げる。
2. 基礎コンクリートに、通リスミを入れて、敷きモルタルを定規を使用して均等に均す。
3. 製品に衝撃を与えないよう静かに設置したら連結プレートをボルトを締付けて固定する。
4. 擁壁背面土砂の流出防止の為、フィルター及び吸出し防止材を取り付ける。
5. 土の埋戻し厚さは30cm程度とし、締固めしながら平坦に敷き均す。
6. 壁の背面には、碎石、砂利、栗石等を厚さ30cm～50cm入れて透水層を設ける。
(凍上圧を軽減)

